


Arretierungsschraube | locking screw:  
[00103687](#)



Innenpolster | internal padding:  
[00103680](#)


Innenpolster Sitz (ohne Bezug) |  
Internal padding for seat (without cover):  
[00103649](#)

Stoff-/Kunstleder-Bezüge für Sitz/Lehne (Set)  
Farbe und Ausführung nach Rücksprache |  
Fabric & artificial leather covers for seat and backrest  
Colour and material upon request:

Sitzplatte (Holz) inkl. Reißverschluss |  
Seat plate (wood) incl. zipper:  
[00103697](#)

Abschlusskante (Kunststoff) |  
Closing edge (plastic):  
[00103689](#)

Abdeckkappe für Fußkreuz |  
Cap for chair base:  
[00103658](#)



Feder | spring:  
36 - 43 cm: [00103684](#)  
42 - 51 cm: [00103685](#)  
46 - 54 cm: [00103686](#)

Halterung | holder:  
[00103656](#)

Chromfußkreuz Durchmesser 600 mm |  
Chrom chair base diameter 600 mm:  
[00103703](#) [bitte anfragen](#)



Fußring | footrim:  
[00103698](#)  
[bitte anfragen](#)

Aluminiumfußkreuz Durchmesser 610 mm |  
Aluminium chair base diameter 610 mm:  
[00103702](#) [bitte anfragen](#)



Rolle mit Rollstopp (unbelastet gebremst) |  
automatic braked castor (load brake, stand and stop): [00103648](#)

freilaufende Rolle leicht gebremst (SLN) |  
free-running castor slightly braked: [00103682](#)

freilaufende Rolle |  
free-running castor: [00103688](#)

freilaufende Rolle mit Feststeller |  
free-running castor with mechanical brake: [00103690](#)

Rolle „Sit and Stop“ (lastabhängig gebremst) |  
castor „Sit and Stop“ (automatic braked castor load brake): [00103691](#)

Alle Rollen mit einem Durchmesser ca. 50 mm |  
Diameter of all castors: 50 mm

freilaufende Rolle leicht gebremst, Durchmesser 65 mm |  
free-running castor slightly braked, diameter 65 mm [00103699](#)

2024/03/Ersatzteile-Sanus