


Arretierungsschraube | locking screw:
[00103687](#)



Innenpolster | internal padding:
[00103680](#)


Innenpolster Sitz (ohne Bezug) | Internal padding for seat (without cover):
[00103649](#)

Stoff-/Kunstleder-Bezüge für Sitz/Lehne (Set)
 Farbe und Ausführung nach Rücksprache |
 Fabric & artificial leather covers for seat and backrest
 Colour and material upon request:

Sitzplatte (Holz) inkl. Reißverschluss | Seat plate (wood) incl. zipper:
 Stoff / Fabric [00103697](#)
 Kunstleder / Artificial leather [00103715](#)

Abschlusskante (Kunststoff) | Closing edge (plastic):
[00103689](#)

Abdeckkappe für Fußkreuz | Cap for chair base:
[00103658](#)



Feder | spring:
 36 - 43 cm: [00103684](#)
 42 - 51 cm: [00103685](#)
 46 - 54 cm: [00103686](#)

Halterung | holder:
[00103656](#)

Chromfußkreuz Durchmesser 600 mm | Chrom chair base diameter 600 mm:
[00103703](#) [bitte anfragen](#)



Fußring | footrim:
[00103698](#)
[bitte anfragen](#)

Aluminiumfußkreuz Durchmesser 610 mm | Aluminium chair base diameter 610 mm:
[00103702](#) [bitte anfragen](#)



Rolle mit Rollstopp (unbelastet gebremst) | automatic braked castor (load brake, stand and stop): [00103648](#)

freilaufende Rolle leicht gebremst (SLN) | free-running castor slightly braked: [00103682](#)

freilaufende Rolle | free-running castor: [00103688](#)

freilaufende Rolle mit Feststeller | free-running castor with mechanical brake: [00103690](#)

Rolle „Sit and Stop“ (lastabhängig gebremst) | castor „Sit and Stop“ (automatic braked castor load brake): [00103691](#)

Alle Rollen mit einem Durchmesser ca. 50 mm | Diameter of all castors: 50 mm

freilaufende Rolle leicht gebremst, Durchmesser 65 mm | free-running castor slightly braked, diameter 65 mm [00103699](#)

2025/02/Ersatzteile-Sanus